

市民ホール 舞台における看板の高さ調整ワイヤーの使用について

看板を下げるとき

ワイヤーを巻く際に
白いテープの目印で
止めてください。

ワイヤーに巻き付けてある白いテープが
目印より上にならないようにしてください。



拡大図